



Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 2-5: Zadní kola



Obr. 6-8: Přední kola





Obr. 9: Po zapojení konektorů volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.
Obr. 10: Odstraňte stahovací pásku. Po zapojení konektorů kably zastrčte do otvoru a nasadte volant.



Obr. 13: Nasaděte přední okno.

Obr. 14 a 15: Boční okna nasaděte nejdříve jen na okraj drážky ve dveřích, nadoraz je nasaděte až na zavřených dveřích.



Obr. 15: Boční okna nasazujte nadoraz pouze na zavřených dveřích.


Obr. 16 a 17: Otevření dveří



Obr. 18: Nasaděte obě zpětná zrcátka.



Obr. 19: Ze zpětných zrcátek opatrně sloupněte ochranné fólie.



Obr. 25: Otevření kapoty

Obr. 26 a 27: Zapojení baterie



Obr. 28: Před stažením fólie logo zahlaďte prstem. Fólii následně opatrně stáhněte.



Obr. 29 a 30: Před stažením fólie logo zahlaďte prstem. Fólii následně opatrně stáhněte.



Obr. 31: Zadní otvíratelný kufr

Obr. 32: Výsuvná kolečka pro ruční tažení autíčka.



Obr. 33: Výsuvné madlo pro ruční tažení autíčka.



NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chráňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Zapněte autíčko tlačítkem na palubní desce. Ihned poté stiskněte a přidržte na dálkovém ovládání **Tlačítko Z**, dokud se na ovladači nerozbliká LED dioda. Tlačítko Z následně pusťte a LED kontrolka zhasne.

Pokud se poté LED kontrolka znova rozsvítí, ladění proběhlo úspěšně. Pokud ne, opakujte celý postup znovu. Jakmile je autíčko s dálkovým ovladačem sladěné, není třeba synchronizaci opakovat.

Postup je třeba provést pouze při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znova zapne.




Pokud kola zůstávají zatočená, je nutné provést elektronickou kalibraci směru zatáčení:

Zapněte autíčko tlačítkem na palubní desce. Po zapnutí autíčka neotáčejte po dobu 3 vteřin volantem. **Po 3 vteřinách** jím otočte tak, aby kola byla rovně. Následně na dálkovém ovládání stiskněte po dobu 5 vteřin **tlačítko pro volbu rychlostí**, dokud se nerozsvítí 3 LED diody.

Pokud se tak nestalo, opakujte celý postup.

Návod pokračuje na další straně.

OVLÁDACÍ PRVKY AUTÍČKA



A je hotovo!

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.