




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



5

6





7



8



9



10



11



12





13




15



16




17




18




Kovové konektory musí být uprostřed. Pokud budou směrem ke kraji, narovnejte je opatrně prstem doprostřed. Zásuvky do sebe musejí jít lehce zastrčit. (obr. 18 a 19)



19



20



21




22

Fólii stáhněte pomalu a opatrně. Před stažením nápis ještě zahladte palcem. (obr. 23)



23



24

Tlačítko „Car\_select“ se používá při prvním zprovoznění auta nebo při výměně baterií  
(tzn. tímto sladíte ovladač s přijímačem ve vozítku)

Krok č.1 po umístění baterií do dálkového ovladače ukazatel rychlosti zabliká 3x

Krok č.2 podržte tlačítko „Car\_select“ přibližně 2 sekundy, kontrolka vedle tlačítka se rozsvítí a poté hned zapnete vypínačem ON/OFF autíčko Mercedes

Krok č.3 jestliže vše proběhlo úspěšně kontrolka zhasne, jestli ne, prosím opakujte krok č.2

Volba rychlosti tlačítkem „SPEED\_SELECT“:  
POMALU: svítí jedna dioda  
STŘEDNÍ: svítí dvě diody  
RYCHLE: svítí tři diody


Po zmáčknutí tlačítka „STOP“ auto ihned zastaví, ostatní tlačítka podle určení

Forward – vpřed, Backward – vzad, Left – levá, Right – pravá


Dálkový ovladač se po 15 sekundách nečinnosti vypne, po zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka se ovladač zapne



## OVLÁDACÍ PRVKY AUTÍČKA







**Nabíjení:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, nedobíjejte déle než 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem. Nedodržením zkrátíte životnost baterie!



**Upozornění:** Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.