



Návod na sestavení auta Mercedes-Benz 300S s DO,12V,

Sundejte sedačku,

Pojistka,

Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus!
černý kabel na černý mínus!





Zadní kola,




Přední kola,

Přední náprava,






















Volant stále držte,





Zapojený konektor zastrčte do tvoru pod palubní desku,















Folii stahujte opatrně !,

Nabíjení baterie,


Čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !!



Nabíječka,



Zásuvka pro nabíjení,



Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



2,4G dálkové ovládání k autíčku Mercedes 300S Oldtimer,

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !,

Návod na sladění 2,4G dálkového ovládnání s autíčkem Mercedes 300S oldtimer,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte klíčkem - OFF vozítko, musí být vypnuté, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte klíčkem - ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítka ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládnání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Zapni,
vypni,


Digitální voltmetr,

12.6

Zvukové efekty,

Vpřed,
Vzad,

Pedál pro jízdu,





Návod pro obsluhu FM rádia je přiložen v balení auta,



Adámek 3 roky a 9 měsíců,