




**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

Přišroubujte spodní plastový díl (obr. 1). Odstraňte lepicí pásku z obou motorů (obr. 2).



### **Zadní kola**

Nasadte obě zadní kola na zadní osu, na obě kola nasadte vnější podložky (obr. 5), poté našroubujte matky a lehce dotáhněte (obr. 6). Nakonec nasadte krytky obou kol (obr.7 a 8).







### Přední kola



Nasaďte na přední osu nejdříve podložku (obr. 9), potom kolo a vnější podložku (obr. 11), poté našroubujte matku (obr. 12) a zlehka dotáhněte tak, aby se kolo mohlo volně otáčet (obr. 13). Nakonec nasaďte krytku (obr.14).







Zapojení baterie (obr. 16): černý kabel na černé mínus - / červený kabel na červené +



Nasaďte sedačku a přišroubujte (obr. 17, 18, 19)






Připojte konektor volantu (obr. 20). Nasadte volant na tyč řízení. Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru řízení (obr. 21 a 22)




Srovnejte otvor ve volantu a otvor v tyči řízení a zajistěte šroubem (obr. 23). Odstraňte ochrannou folii z obou zrcátek (obr. 24).





Nasaďte obě zrcátka (obr. 25). Nasaďte levý a pravý plastový kryt do otvorů karoserii (obr. 26 a 27)



Nabíjecí zásuvka (obr. 28). Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**



## 2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -). Po vložení baterií třikrát zablikají tři vrchní diody (indikátor rychlosti).
2. Stiskněte tlačítko **Car\_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car\_Select začne blikat. Poté ihned zapněte autíčko tlačítkem nebo klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car\_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

### Popis funkcí a tlačítek

Tlačítko **SPEED\_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)  
Tlačítko **CAR\_SELECT**: spárování autíčka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)  
Tlačítko **STOP**: autíčko okamžitě zastaví  
Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed  
Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad  
Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva  
Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

27


2,4G bluetooth dálkový ovladač.



28



### Ovládací prvky autíčka



### Nabíjení baterie

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

**Upozornění:** Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.