

# MONSTER TRUCK

24V



Návod na sestavení a ovládání džípu Wrangler monster truck s 2,4G




Autíčko položte na deku nebo jinou měkcou podložku,  
(nedodržením hrozí poškození plastů.)






Osu namažte vazelinou nebo olejem,



Osu prostě mírným poklepáním kladívka,  
při tom přidrže rám a převodovky, případně je vyrovnávejte na ose,



Zadní kola,










Osy namažte vazelinou nebo olejem,


Osy namažte vazelínou nebo olejem,







Klíč 17mm,



Přední kola,


Nasaďte podložku,

Osy namažte vazelínou nebo olejem,



Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,







Tyč řízení namažte vazelinou nebo olejem,










Spojovací rameno nápravy přitáhněte mírně k sobě -  
poté prostrčte tyč řízení zatáčecím okem,






Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Tyč řízení zespoda přidržte,






Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,









Držák zrcátka mírně roztáhněte,











Odšroubujte šroubky,

















Konektor mírně zmačkněte, musí zůstat cca 1mm vůle, bude mít lepší kontakt na baterii,





Zapojení baterie:  
červený kabel na červený plus! /černý kabel na černý mínus!











BRD-7588A



BRD-7588A





OFFROAD

4 FULLTIME 4WD





Autíčko zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,





2,4G bluetooth dálkový ovladač pro Wrangler monster truck 24V,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Návod pro sladení 2,4G ovladače s džípem Wrangler monster truck 24V,



vypněte autíčko na OFF, to musí být vypnuté,  
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,  
začne blikat spodní LED dioda rychlostí,  
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte autíčko na ON,  
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladení úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,  
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Ovládací prvky autíčka,

Muzika,

Klakson,

Otočením klíče:

zapnete auto a  
jeho funkce,

otočením zpět:  
vše vypnete,

Vypínač světel,

Při jízdě na pedál:

Vpřed,

Stop,

Vzad,

Pedál pro jízdu,




## Ovládací prvky autíčka,




### Audioplayer:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 24V a více, vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



Zásuvka pro nabíjení,

**Nabíjení baterie,**  
čas nabíjení 10 - 12 hod / max. 15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,



### **Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém Monster trucku,



Přejeme krásné zážitky v novém Monster trucku,