






Návod na sestavení a ovládání autíčka Mercedes G63 AMG 24V,




Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku, (nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)




Osy namažte vazelinou nebo olejem,




Osy namažte vazelínou nebo olejem,











Tyč zatáčení namažte vazelínou nebo olejem, poté ji zastrčte do převodovky zatáčení,






Tyč zatačení namažte vazelínou nebo olejem, poté ji zastrčte do převodovky zatačení,






Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem,





Nasad'te podložku,  
osu namažte vazelínou nebo olejem,




Zadní poháněná kola,

Zadní nepoháněná kola,


Přední kola,





Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,













Plastové pouzdro zatlačte palcem,  
poté zastrčte cca 10cm zadní nápravu,





Celou osu namažte vazelínou nebo olejem,








Zadní poháněná kola,



Zadní nepoháněná kola,











Nasad'te na obě strany plastové trubičky,




Zadní nepoháněná kola se musí po dotažení volně otáčet !,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

A close-up photograph of a car's center console. A hand is holding a grey cable with a black connector, which is being inserted into a circular opening in the dashboard. The dashboard features several gauges, including a tachometer on the right and a speedometer on the left. A red button is visible at the bottom right. A yellow text box is overlaid on the image, providing instructions in Czech. A yellow circle highlights the connection point of the cable.

Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,


















Zapojení baterie,



Zapojení baterie,



Zapojení motorů,




Autíčko zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení hnaných kol vpřed / vzad,


















While connecting the connectors to the storage battery  
take care they are connected in correct polarity.  
**WARNING: RISK OF FIRE.** Do not by pass.  
Replace only with TSA fuse.

|                    |   |   |                   |
|--------------------|---|---|-------------------|
| black<br>connector | + | + | black<br>terminal |
| red<br>terminal    | - | - | red<br>connector  |



To avoid damage  
keep this bag away  
from the handlebars





Mercedes-Benz

Mercedes-Benz









Mercedes-Benz

DĚTSKÉ





**BOSCH**

**DĚTSKÉ**  
Upozornění: Pro děti do 12 let a děti s tělesnou hmotností do 36 kg není povoleno sedět na sedadlech vozidla. Děti musí být v autě vždy bezpečně upevněny. Pro více informací se obraťte na výrobce.

- 1. Před použitím vozidla se ujistěte, že všechny bezpečnostní pásy jsou správně upevněny.
- 2. Pokud je vozidlo vybaveno airbagy, ujistěte se, že všechny osoby v vozidle jsou správně upevněny.
- 3. Pokud je vozidlo vybaveno airbagy, neopouštějte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.
- 4. Pokud je vozidlo vybaveno airbagy, neopouštějte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.
- 5. Pokud je vozidlo vybaveno airbagy, neopouštějte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.







AKU VOZITKO




Před sloupnutím krycí folie všechna loga předem zahlaďte prstem,







Folie stahujte plynule, písmena poté zahlad'te prstem,



Dálkové ovládání 2,4G bluetooth  
pro Mercedes G63 AMG 24V,

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Návod na sladění 2,4G dálkového ovládání s autíčkem Mercedes G63 AMG 24V,



### Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

autíčko vypněte tlačítkem na OFF - to musí být vypnuté,  
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,  
začne blikat LED dioda rychlosti,  
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte autíčko na ON,  
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,  
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Muzika,

Hlavní vypínač:  
zatlačením zapni,  
zatlačením zpět vypni,

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:  
High: rychle,  
Low: pomalu,

HIGH SPEED  
-----  
LOW SPEED

Vypínač světel:  
I = zapnuta,  
O = vypnuta,

I  
O

Při jízdě na pedál:  
Vpřed,  
Stop, neutrál,  
Vzad,

▲ Forward  
Stop  
▼ Back



Ovládací prvky autíčka,



Audio player:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 24,60V a více,  
vstup pro USB slot, TF karta, Mp3 vstup,

V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,  
mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



Nabíječka 24V,

Zásuvka nabíjení,

Nabíjení baterie,  
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení autíčka nechte baterii cca 5 hodin dobít!,



Důležité upozornění !,  
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Nabíječka s LED diodou nabíjení,  
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,  
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,





Přejeme krásné zážitky v novém šestikolovém Mercedesu G63 AMG 24V,