




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.







7



8



9



10



11



12



**Zapojení baterie:** červený kabel na červený plus + / černý kabel na černé mínus – (obr. 13)  
**Samoresetovací pojistka:** v případě přerušení jízdy vyčkejte 1 min., pojistka se sama resetuje (obr. 14)



13



14



15



16



17



18





19



20



21



22



23



24



25



26

### Návod k dálkovému ovládání:

**Tlačítko CAR\_SELECT:** používá se pouze při prvním zprovoznění auta nebo při výměně baterií. Tímto tlačítkem sladíte ovladač s přijímačem v autíčku.

**Krok č. 1:** po umístění baterií do dálkového ovládače ukazatel rychlosti 3x zabliká

**Krok č. 2:** tlačítko CAR\_SELECT přidržíte přibližně 2 vteřiny, kontrolka vedle tlačítka se rozsvítí a ihned poté zapnete auto (tlačítkem pro zapnutí/vypnutí na palubní desce).

**Krok č. 3:** pokud vše proběhlo úspěšně, kontrolka zhasne. Pokud ne, opakujte prosím krok č. 2.

**Tlačítko SPEED\_SELECT:** volba rychlosti (1 dioda = pomalu, 2 diody = střední rychlost, 3 diody = rychle)

**Tlačítko STOP:** stisknutím tohoto tlačítka autíčko okamžitě zastaví


**FORWARD** (vpřed), **BACKWARD** (dozadu), **LEFT** (doleva), **RIGHT** (doprava)

Dálkový ovladač se po 15 vteřinách nečinnosti vypne, stisknutím jakéhokoliv tlačítka se opět sám zapne.





## Ovládací prvky autíčka



Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjejte max. 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem.



Přejeme mnoho zábavy s novým autíčkem!

