





Návod na sestavení a ovládání autíčka GTR s DO a vodící tyčí,




A close-up photograph of a person's hand, wearing a silver chain bracelet, working on the internal wiring of a pink toy car. The hand is holding a bundle of multi-colored wires (red, blue, yellow, green, black) connected to two white plastic electrical connectors. These connectors are being disconnected from a black motor. The motor is mounted on the pink plastic chassis. In the background, another similar motor is visible, and a yellow warning label is partially seen. The car's interior features a black dashboard with a silver handle and a steering wheel with gauges. A silver door handle and a grey circular sticker with the number '1' are visible on the side of the car. A red taillight is partially visible in the bottom left corner.

Odpojte oba motory,






Šroubky odšroubujte,




Šroubky nedotahujte,  
rám jen přichytíte kvůli pevnosti auta,  
později se bude ještě sundavat,









A close-up photograph of a person's hand using a wooden stick to apply a thick, yellowish substance (likely grease or oil) to a metal axle. The axle is positioned vertically inside a pink plastic motor housing. A yellow circle highlights the point of application. A yellow text box with a black border contains the instruction: "Namažite osy vazelínou nebo olejem,". The background shows the interior of the pink plastic housing with various slots and components.

Namažite osy vazelínou nebo olejem,


































A close-up photograph of a person's hand using a wooden stick to apply a thick, yellowish substance (likely grease or oil) to a black metal shaft. The shaft is part of a larger black metal mechanical assembly. The background is a bright pink plastic surface. Two yellow circles highlight the application point on the shaft and another shaft in the background. Two yellow text boxes with black text provide instructions in Czech.

Namažte osy vazelínou nebo olejem,

Namažte osy vazelínou nebo olejem,


































Rám sundejte,

Šroubky odšroubujte,






















A close-up photograph of a mechanical assembly, likely a motor or actuator, mounted on a pink plastic frame. A hand is holding a wooden stick with a white substance (likely grease or oil) applied to its tip. The stick is positioned to apply the substance to a pivot point where a metal rod meets a metal bracket. A yellow circle highlights this pivot point. A yellow text box with black text is overlaid on the image, providing instructions in Czech. The background shows the pink plastic housing and various metal components of the assembly.


Namažte táhlo a otvor vazelínou nebo olejem,



A close-up photograph showing a person's hand using a silver 10mm open-end wrench to adjust a metal bracket on a pink toy car chassis. The bracket is connected to a black cable. A yellow circle highlights the point where the wrench is applied. The chassis is made of pink plastic with various mounting points and slots. A black tire is visible in the foreground, and a black motor or gear assembly is visible in the background. The person is wearing a silver chain bracelet.

klíč č.10mm,






Takto sestavte držák tyče ovládání a zatačení !!,









Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)





Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,

























Zapojení baterií:  
červené kabely na červený plus! /černé kabely na černý mínus!






Trubičková pojistka,  
při její výměně vložte max.16A!


Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku,







DĚTSKÉ AŽU VOZÍTKO






Konektory pro zapojení motorů,




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,










Šroubky odšroubujte,

#### DĚTSKÉ AKU VOZÍTKO

vhodné pro děti od 3 let  
Maximální nosnost 25 kg (55 lb) včetně  
Maximální rychlost 3,3 x 3,3 km/h (2,1 x 2,1 mph)  
Délka nabíjení baterie přibližně 6-8 h při normální

úpravě nastavení.

1. Před použitím vozítka přečtěte pozorně všechny pokyny a opatření.
2. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
3. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
4. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
5. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
6. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
7. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
8. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
9. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.
10. Před použitím vozítka zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a šroubky utaženy.



1. The running vehicle changes the forward switch the button.
2. No driving on the road.
3. Driving under the wheel or other dangerous parts.
4. No using this product or other dangerous parts.
5. To avoid the small children under 3 years old.
6. Please charge the vehicle speed slow down!
7. The maximum loading capacity is 25kg, and you take only be used 37 months to 60









**DĚTSKÉ AKU VOZÍTKO**  
Číslo výrobku: 20190101  
Výrobce: HONGKONG TOY FACTORY LTD.  
Model: 20190101  
CE

**Upozornění:**  
1. Před použitím vozítka se ujistěte, že všechny šrouby jsou správně utaženy.  
2. Vozítko je určeno pouze pro děti do 3 let věku.  
3. Vozítko musí být používáno pouze pod dohledem dospělé osoby.  
4. Vozítko musí být používáno pouze na rovinné a suché ploše.  
5. Vozítko musí být používáno pouze na ploše, která je vhodná pro jeho použití.  
6. Vozítko musí být používáno pouze v souladu s pokyny v tomto návodu.  
7. Vozítko musí být používáno pouze v souladu s pokyny v tomto návodu.  
8. Vozítko musí být používáno pouze v souladu s pokyny v tomto návodu.  
9. Vozítko musí být používáno pouze v souladu s pokyny v tomto návodu.  
10. Vozítko musí být používáno pouze v souladu s pokyny v tomto návodu.

**WARNING**

1. The toy vehicle is forbidden to suddenly change the forward and backward motion without the button when the vehicle stop.
2. No driving on the road.
3. Driving under the adult's supervision.
4. No using other products on the wheels, fenders or other dangerous places.
5. To avoid the wheel parts injury, the suitable for children under 3 years old.
6. Please check the vehicle immediately when the wheel start spin.
7. The maximum loading capacity of the vehicle is 20kg and can take only one child, the seat must be used 22 months to 36 months.



















...ic bag may be dangerous to  
...ep away from the reach of children  
...ffocation hazards.






Místo pro uchycení tyče při jízdě na motory,



A close-up photograph of a white plastic shift lever on a red machine. The lever is L-shaped and is positioned in a specific slot. A yellow callout box with black text is overlaid on the image, pointing to the lever. The machine has a black plastic housing and a large black tire with a tread pattern. The background is red, likely the body of the machine.

Při požadované jízdě tlačení vodící tyčí  
přepněte páčky do této polohy,  
rukou ověřte správné vypojení převodovky,



A close-up photograph of a robotic motor assembly. The assembly consists of a black plastic housing with a white switch on the side, a black gear, and a black rubber tire with a tread pattern. The entire assembly is mounted on a red plastic base. A yellow callout box with a white border points to the white switch. The text inside the box is in Czech. 

Při požadované jízdě na elektromotory  
přepněte páčky do této polohy,  
rukou ověřte správné zapojení převodovky,



Dálkový ovladač,

27MHz

Vložte 2 tužkové baterie R6 AA,  
pozor !! na správnou polaritu + / - ,







Vpřed, / vzad,

Levá, / pravá,

ON - zapni,  
OFF - vypni,



Ovládací prvky autíčka,

Voltmetr - nabití baterií,  
červená - nízký stav baterií,  
žlutá - střední stav baterií,  
zelená - vysoký stav baterií,

Otočením klíče:  
zapni auto,  
Otočením klíče zpět:  
vypni auto,

Vpřed,  
vzad,

Pedal:  
jízda na pedál,  
tc:  
jízda na DO,

High:  
rychle,  
low:  
pomalu,

Pedal pro jízdu,




Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Muzika,

Otočné ovládání hlasitosti,

Vstup pro Mp3,





**Nabíjení baterií,**  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,







Přejeme krásné zážitky v novém autíčku, GTR s vodící tyčí,