


4x4
OVERLANDER




Návod na sestavení a ovládání čtyřkolky Xmen 4x4 s 2,4G DO, náhonem všech 4 Eva kol,

Čtyřkolku položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození laku,)







Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Zadní kola,












Po dotažení matic musí být vidět závit osy,






Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem,



Plastová podložka,








Všechny mechanické části nápravy namažte vazelinou nebo olejem,

assemble the front axle!




Equal to assemble the front axle!




Klíč 8mm,

Po dotažení matice musí náprava volně zatáčet,

Please refer to the manual to assemble the front axle!



Osy namažte vazelinou nebo olejem,




Zapojení motorů,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zapojení motorů,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



ger of suffocation,
abies and children.

Šroubky silnější,



Šroubky slabší,





Přední kola,

Slabší šroubky,

Přední kola,

Slabší šroubky,









Po dotažení matic musí být vidět závit osy,



1/1
1/1

Šroubky slabší,

WARNING
Avoid danger of suffocation





Šroubky slabší,



Šroubky silnější,







Šroubky silnější,




Šroubky slabší,






Šroubky slabší,





Šroubky slabší,









Šroubky silnější,

WARNING: Plug the red power connector to the correct polarity of the battery before use. The battery is not to be recharged.





Tyč řídítek namažte vazelinou nebo olejem,

Řídítka nasad'te náklonem dopředu,













Šroubky slabší,

WARNING



Konektory pro zapojení baterie,





Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno zastrčit,

Zapojení baterie,

Plastové konektory musí jít do sebe snadno nastrčit,









Šroubek slabší,





Čtyřkolku zapněte, zařad'te jízdu, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správnost otáčení kol vpřed / vzad,




Zadní kola,



Přední kola,





2,4G bluetooth dálkový ovladač pro čtyřkolku Xmen,

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladení 2,4G dálkového ovládání se čtyřkolkou Xmen,



Sladění 2,4G ovladače se čtyřkolkou Xmen:

vypněte klíčem na OFF čtyřkolku, ta musí být vypnutá,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte klíčem na ON čtyřkolku,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladení úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítka ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Ovládací prvky čtyřkolky,



Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky čtyřkolky,

Otočením klíče na 1 polohu zapnete čtyřkolku a její funkce,

otočením klíče na 2 polohu zapnete přední a zadní světla,

otočením klíče zpět postupně vše vypnete,

Volba náhonu:

2W = jízda na zadní náhon,
4W = jízda na všechna 4 kola,

2W

H

4W

L

▲ Forward

Stop

▼ Back

Při jízdě na pedál:
vpřed,
stop, neutrál,
vzad,

Při jízdě na pedál:

H = rychlá jízda,
L = pomalá jízda,

Ovládací prvky čtyřkolky,



Digiplayer:

po zapnutí čtyřkolky ukáže voltmetr stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro, USB, TF kartu, Mp3,

V a + / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, ostatní tlačítka přepínají funkce a hudbu,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,

Zásuvka pro nabíjení,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



4X4
OVERLANDER



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce Xmen,

4X4
OVERLANDER



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce Xmen,